

POPCORN BAKKEN

- Doe een scheutje olie in de pan.
- Zet alle knoppen op de machine op **ON**
- Wacht ongeveer 3 min tot de olie heet is.
- Doe dan 2 scheppen mais en 1 schep suiker in de pan
(Gebruik hiervoor alleen de meegeleverde schep).
- Let op!!! De olie is heet en kan ernstige brandwonden veroorzaken, hou kinderen uit de buurt van de machine**
- Deksel van de pan en de deurtjes sluiten en wacht tot de popcorn uit de pan poft.
- Als er geen popcorn meer uit de pan komt kantel de pan zodat deze leeg valt onderin de machine.
- Als u genoeg gebakken heeft zet dan de pan uit maar laat de **WARMING EN LIGHT** aan staan zodat de popcorn onderin warm blijft.
- Klaar met bakken zet alles uit en haal alle popcorn uit de machine en de pan en lever deze weer in bij de verhuurder.

EET SMAKKELIJK EN VEEL PLEZIER

PRO-KIDS.NL GELDERMALSEN 0345571479 OF 0622480481